




Régulation de température de l'air pulsé ou de la température ambiante, chauffage




Séquence de chauffage



Décalage de la consigne en fonction de la température extérieure



Mode de soutien avec consigne réduite



Fonctions

Lors de l'enclenchement de l'installation, le régulateur ouvre en premier lieu les clapets. Après un délai, la régulation se met en marche et les ventilateurs sont enclenchés. La régulation de température compare la température de l'air pulsé resp. de l'air ambiant avec la consigne (wZUL) et commande en fonction de l'écart la vanne de chauffage.

Si l'installation est déclenchée à l'aide de l'interrupteur de l'installation, les ventilateurs sont mis hors service, la vanne et les clapets sont fermés.

Options

Consigne externe

Un potentiomètre externe RFB215 permet de régler la consigne de façon absolue ou relative (par ex. +/-3K).

Une commande à distance RFB425 permet la commutation de l'installation en mode automatique, mode normal ou en mode de soutien.

Décalage de consigne

Le décalage de consigne est fonction de la température extérieure et du paramétrage (voir diagramme).

Protection antigel

Le thermostat de protection antigel déclenche l'installation, c.-à-d. les ventilateurs sont déclenchés et les clapets sont fermés. La vanne de chauffage est ouverte complètement et la pompe de réchauffage de l'air est mise en service.

La protection antigel est également en service lorsque l'installation est déclenchée!

Protection de surchauffe

La protection de surchauffe déclenche le chauffage, met les ventilateurs en marche et ouvre les clapets. Elle est également active si l'installation est déclenchée!


Service réduit (horloge interne)

Si l'horloge est déclenchée (↓ off), l'installation travaille en mode de soutien selon la consigne réduite (wred), ceci en régulation 2 points.

Pour le service réduit, la sonde d'ambiance doit être montée dans le local régulé.



Schéma de branchement



Description

Borne	Symbole	Composants	Type	Notices
E2	G1	Potentiomètre de consigne Appareil d'ambiance	RFB215 RFB425	
E3	B2	Sonde de temp. de l'air pulsé Sonde de temp. ambiante	FT9A RFT006A	
E4	B1	Sonde de temp. de l'air ext.	FT9A	
D1	S1	Interrupteur de l'installation		
D2	F1	Thermostat de prot. antigel		
Y1	Y1	Vanne à trois voies "chauffage"		
R3	K1	Servomoteur pour clapets d'air		
R4	M2	Ventilateurs d'air (pulsé / vicié)		
R5	M1	Pompe réchauffage d'air		

Entrées et sorties libres

Entrées: E1, E5, E6, E7, E8, D3, D4
Sorties: Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, R1, R2, R6



Liste de paramètres					
N°	Affichage	Fonction	Information complémentaire	Réglage d'usine de l'application	Paramétrage
Affichage de base					
	Consigne 20.0°C	Consigne			
	Val. act 20.2°C	Valeur actuelle			
Consignes					
D111	Consigne 1	Consigne ambiante "normal"		20.0°C	
D112	Consigne 2	Consigne ambiante "réduit"	Horloge / Commande à distance	15.0°C	
Configuration de base					
A001	Application	Application	TV C	201	
Options (voir pages suivantes)					
A010	Cons.ext.	Consigne externe	Hors service	0	
A011	Décalage	Décalage de consigne	Hors service	0	
A013	Protection	Protection antigel/surchauffe	Hors service	0	
A014	Serv.réd.	Service réduit (horloge interne)	Hors service	0	
Configuration entrées/sorties					
Entrées analogiques					
A120	E2 fonction	Potentiomètre	Inutilisé	0	
A130	E3 fonction	Sonde de temp. de l'air pulsé	Temp. PTC 1k	1	
A131	E3 schéma	Multiplication de sonde	Entrée normale (Hors service)	0	
A137	E3 cal. temp	Calibrage température	Entrée valeur mesurée	°C	
A138	E3 val. sim.	Valeur de simulation	Lors d'erreur sonde	20.0°C	
A140	E4 fonction	Sonde de temp. extérieure	Inutilisé	0	
Entrées digitales					
A210	D1 fonction	Interrupteur de l'installation	Actif bas	101	
A220	D2 fonction	Thermostat de prot. antigel	Inutilisé	0	
Sorties analogiques					
A310	Y1 fonction	Vanne 3 voies	Sortie analogique	1	
A311	Y1 action	Sens de l'action	Normal 0-10VDC	0	
A312	Y1 max	Valeur maximale	Sortie Y1	100.0%	
A313	Y1 min	Valeur minimale	Sortie Y1	0.0%	
A318	Y1 verroui.	Verrouillage		0	
Sorties digitales					
A430	R3 fonction	Servomoteur pour clapet	Digital (en serv.)	2	
A431	R3 action	Sens de l'action	Normal NO	0	
A434	R3 T on	Temporisation de l'enclenchement		0s	
A435	R3 T off	Temporisation de déclenchement		0s	
A436	R3 T min on	Temps de fonctionnement minimal		0s	
A437	R3 T min off	Temps de repos minimal		0s	
A438	R3 verroui.	Verrouillage		0	
A440	R4 fonction	Ventilateur	Digital (en serv.)	2	
A441	R4 action	Sens de l'action	Normal NO	0	
A444	R4 T on	Temporisation de l'enclenchement		0s	
A445	R4 T off	Temporisation de déclenchement		0s	
A446	R4 T min on	Temps de fonctionnement minimal		0s	
A447	R4 T min off	Temps de repos minimal		0s	
A448	R4 verroui.	Verrouillage		0	
A450	R5 fonction	Pompe réchauffage d'air	Digital (en serv.)	2	
A451	R5 action	Sens de l'action	Normal NO	0	
A454	R5 T on	Temporisation de l'enclenchement		0s	
A455	R5 T off	Temporisation de déclenchement		0s	
A456	R5 T min on	Temps de fonctionnement minimal		0s	
A457	R5 T min off	Temps de repos minimal		0s	
A458	R5 verroui.	Verrouillage		0	
Limitations					
P500	CONS1 max	Consigne maximale		30.0°C	
P501	CONS1 min	Consigne minimale		15.0°C	
Régulateurs PID					
P632	PID1 Tn	Part intégrale	Sortie Y1	160s	
P633	PID1 Tv	Part différentielle	Sortie Y1	0.0s	
Séquences					
Séquence de chauffage					
P700	SEQ1 bandeP	Bande proportionnelle (Xp)	Sortie Y1	10.0K	
P701	SEQ1 offset	Offset (Of)	Sortie Y1	2.0K	



N°	Affichage	Fonction	Information complémentaire	Réglage d'usine de l'application	Paramétrage
Points de commutations					
P780	2P1 pt.comm	Point de commutation pompe réchauffage	Relais R5	5 %	
P781	2P1 diff.co	Différentiel de commutation p. réchauffage	Relais R5	2 %	
Temporisations					
P801	MT1 tempor.	Temporisation d'enclenchement ventilat.	Relais R4	30s	
Options					
Consigne externe					
A010	Cons. ext.	Consigne externe	En service	1	
Entrée E2 potentiomètre					
A120	E2 fonction	Potentiomètre	RFB215 (temp.absolue)	11	
A122	E2 set max	Limitation supérieure		30.0°C	
A123	E2 set min	Limitation inférieure		10.0°C	
A124	E2 cal.max	Calibrage supérieur	possible uniquement sur l'appareil	°C	
A125	E2 cal.méd.	Calibrage médian		°C	
A126	E2 cal.min	Calibrage inférieur		°C	
A128	E2 val.sim.	Valeur de simulation	Lors d'erreur sonde	20.0°C	
Décalage de consigne					
A011	Décalage	Décalage de consigne	Hiver	1	
			Eté	2	
			Hiver + été	3	
Entrée E4 température de l'air extérieure					
A140	E4 fonction	Sonde de température extérieure	Temp. PTC 1k	1	
A141	E4 schéma	Multiplication de sonde	Entrée norm. (Hors service)	0	
A147	E4 cal. temp	Calibrage température	Entrée valeur mesurée	°C	
A148	E4 val.sim.	Valeur de simulation	Lors d'erreur sonde	0.0°C	
Paramétrage du décalage de consigne					
P541	DCO1 pt hiv	Point de mise en oeuvre hiver (Ep Wi)		15.0°C	
P542	DCO1 inf hi	Pente décalage hiver (Ef Wi)		0.0	
P543	DCO1 lim hi	Limitation décalage hiver		30.0°C	
P544	DCO1 pt été	Point de mise en oeuvre été (Ep So)		25.0°C	
P545	DCO1 inf ét	Pente décalage été (Ef So)		0.0	
P546	DCO1 lim ét	Limitation décalage été		30.0°C	
Protection antigel/surchauffe					
A013	Protection	Protection antigel/surchauffe	Antigel	1	
			Surchauffe	2	
Entrée D2 thermostat de prot. antigel/surchauffe					
A220	D2 fonction	Thermostat de prot. antigel/surchauffe	Actif bas	101	
Service réduit (mode de soutien avec horloge interne)					
A014	Serv. réd.	Service réduit	Mode de soutien en service	1	
Mode de soutien					
D112	Consigne 2	Consigne wred (réduit)	En mode de soutien	15.0°C	
D400	Horloge C1	Horloge canal 1		1	
P763	FN1 différ.	Différentiel (SD)	En mode de soutien	2.0K	

Points de mesure

MP1	Consigne active (D116)
MP2	Consigne régulateur principal (D117)
MP3	Grandeur de réglage du régulateur principal
MP4	Mode de soutien (0/1)
MP5	Mode de régulation (0/1)

